



Aufbauanleitung Podest

1. Überprüfen Sie das Packet sofort nach Eintreffen auf Vollständigkeit. Lesen Sie die Anleitung zuerst vollständig durch, bevor Sie beginnen. Der TIP zum Schluss könnte Ihnen bei einseitiger Wandmontage (2 Stützen) am Gebäude hilfreich sein!

Hier zunächst die Teile:

- a. 2 x Kantteile hohe Ausführung
 - b. 2 x Kantteile niedrige Ausführung
 - c. 2 x Flachstahl mit Bohrungen (Kreuzverband)
 - d. 1 x Gitterrost (ggf. auch als Direktlieferung v. Werk)
 - e. 4 x Gitterrostsicherungen
 - f. 2 x (oder 4 Stk) Stützen aus Vierkant-Rohr mit Kopf und Fußplatte, je nach Bestellung
 - g. 2 x Treppenkonsolen
 - h. Schrauben/Bolzenanker
2. Legen Sie die vier Kantteile auf einen geraden Untergrund/Boden, jeweils die Hohen und die Niedrigen gegenüber. Die Bauteile sind unten bündig. Oben ergibt sich ein Versatz für den späteren Gitterrost. Stecken Sie die Schrauben und ziehen Sie diese „handfest“ an.
 3. Nehmen Sie die beiden Flacheisen und legen Sie diese diagonal in den Rahmen in die passenden Ecklaschen und schrauben Sie diese handfest an.
 4. Schrauben Sie die beiden Treppenkonsolen an einen niedrigen Kantteil (Schraublöcher für die Treppe „untenliegend“). Hier ist zu erwähnen, dass die vorgegebenen Löcher für alle Kantteile sowohl für die Geländer Befestigung, als auch zur Befestigung an den Baukörper/Hauswand dienen.
 5. Ziehen Sie nun die Schrauben mit zwei einem 19er Ring- oder Gabelschlüssel an.
 6. Drehen Sie das Podest um und schrauben Sie die zwei bzw. vier Stützen an die vorgegebenen Löcher im Kantprofil fest an.
 7. Drehen Sie nun das Podest mit Stützen wieder um in Endlage und befestigen Sie dieses am Baukörper mit den „passenden Befestigungsmittel“ an Wand und auf Ihrem Fundament.
 8. Legen Sie den Gitterrost in das Podest ein und sichern Sie dieses mit den mitgelieferten Klemmhaltern /Rostsicherungen
 9. Montieren Sie die vier Geländerpfosten in die vorgegebenen Bohrungen handfest
 10. Stecken Sie die Quer-Stäbe durch die Geländerpfosten, messen Sie links und rechts denselben Abstand. Und arretieren Sie diese leicht mit den VA-Madenschrauben mit Innensechskant.
 11. Schrauben Sie die beiden Handläufe auf die Geländerpfosten mit zwei 13er Schlüssel
 12. Richten Sie die Geländerpfosten mit einer Wasserwaage aus und ziehen Sie nacheinander: Geländerpfosten – Querstäbe – Handlauf an. >>Fertig<<

TIP bei Podest mit zwei Stützen:

Nehmen Sie das Wandprofil je nach Zugang:

- DIN links/rechts am „Hohen Kantteil“ (Oberkante = Oberkante Podest)
- oder Zugang im 90° Winkel zur Wand das „niedrige Kantteil“ (Oberkante +30mm = Oberkante Podest)

vor dem Zusammenbau als Schablone für Ihre Wandbefestigung. Halten Sie dieses an die Endposition (Höhe/Lage) mit einer Wasserwaage an die Wand und zeichnen Sie zwei der waagerechtliegenden Löcher an. Wenn Sie möchten, machen Sie Unterkante Profil eine Markierung an die Wand und überprüfen Sie das senkrechte Maß auf Ihr Fundament oder Fertigboden, ob dies mit der Stützenlänge übereinstimmt und korrigieren Sie die Bohrungen ggf. Nachdem Sie zwei Bolzenanker (bei Beton) gesetzt haben, nicht zu tief. können Sie das zusammengeschaubte Podest mit zwei Stützen nach dem Umdrehen direkt auf die Stehbolzen setzen und mit Scheibe/Mutter sichern. Setzen Sie nun die anderen Anker und ziehen Sie die Schrauben an. Die Treppe ist jetzt fertig für die Treppenmontage.

Bilder:

